INSTRUKCJA PRZYWRÓCENIA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH I WYSZUKIWANIA KANAŁÓW NA DEKODERACH EVIO





Pilot do w/w modelu:



 Przy włączonym telewizorze i dekoderze, przywrócenie Ustawień domyślnych należy rozpocząć od wybrania przycisku MENU na pilocie od dekodera. Wyświetla się menu główne dekodera, na ekranie telewizora. Przyciskami nawigacji (prawo/lewo) należy przejść do opcji Instalacja i wybrać Ustawienia domyślne potwierdzając przyciskiem OK :



2. Przyciskami nawigacji (prawo/lewo) należy ustawić TAK w Ustawieniach domyślnych :



3. oraz wybrać **Kontynuuj** potwierdzając przyciskiem **OK**:



4. Kolejny ostateczny komunikat należy potwierdzić przyciskiem **OK** na polu **Kontynuuj:**

		Ustawienia d	lomyślne	15 15
Ustawi	enia domyślu	USTAWIENIA DOMYŚLNE		
Usuń wszystkie nag		Po zatwierdzeniu zostaną przywrócone ustawienia domyślne.		
Przesuń	oodświetlenie ja domyślne	Utracisz wtedy swoje ustawienia z menu i listy ulubionych kanałów.		aby przywrócić v ulubionych
kanałów. Lista nag	jrań pozostanie	Kontynuuj	Powrót	
		Kontynu	uj	

5. W tym momencie dekoder przywrócił **ustawienia domyślne** i rozpocznie procedurę "pierwszego uruchomienia dekodera". Po przeczytaniu podstawowych zasad obsługi, należy wybrać **Kontynuuj**, zatwierdzając **OK**:



6. Kolejny ekran to wybór typu telewizora. Należy wybrać odpowiedni rozmiar (panoramiczny lub standardowy), zatwierdzając przyciskiem **OK**:



7. Po wyborze typu telewizora, należy wybrać **Kontynuuj**:



8. W tym momencie dekoder przeszukuje zakres częstotliwości, w celu wyszukania wszystkich programów telewizyjnych i radiowych:

2	Szukanie kanałó	ów	
Status : 394 MHz TV : 0	Siła		60%
Radio: O	Dostateczna	Dobra	Bardzo dobra
0%	Jakość		100%
C	Powrót		
	Ð	6	

9. Po wyszukiwaniu wyświetli się komunikat na ekranie z informacją, ile kanałów znalazł odbiornik oraz liczbę kanałów telewizyjnych i radiowych. Naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje kontynuowanie procedury:



10. Dekoder wyszukuje nowe oprogramowanie:



11. Po czym wyświetli komunikat:



- 12. Naciśnięcie OK spowoduje zakończenie procedury przywrócenia ustawień domyślnych i wyszukiwania programów.
- 13. Jeżeli dekoder nie wyświetla nazwy programów na liście kanałów TV:



14. Należy pozostawić kanał przez 20 sekund, po tym czasie dekoder zaktualizuje informację o nazwie i będzie wyświetlał ją w prawidłowy sposób:

