Skrócona instrukcja strojenia dekodera Cyfrowej TVK

na bazie dekodera **Globo**, **Opticum** oraz **Skymaster** (dotyczy jedynie posiadaczy w/w dekoderów)

W celu usunięcia starej listy programowej oraz wgrania nowej aktualnej listy programów w w/w dekoderach należy wykonać następujące kroki:

1. Po włączeniu telewizora oraz dekodera należy w pilocie dekodera wcisnąć przycisk "MENU". Pojawią się okienka:

Edycja kanałów	Skanowanie kanałów	Ustawienia systemu	Media player i	
Sieć	Karta dostępu	Dysk USB		
Winnip Klawser Perio aby	pobaczy(oper s workatowe)	/		Bund a

2. Posługując się klawiszami nawigacyjnymi wybrać pole "EDYCJA KANAŁÓW" i nacisnąć "OK" na pilocie. Po czym klawiszami "góra", "dół" w pilocie ("▲, ▼") wybrać i nacisnąć przycisk "KASUJ WSZYSTKO" następnie potwierdzamy wciskając "OK".

EdyL a Karlatow NOP	46
ORION GLOBAL MS	1
Kasu, Wszystko	
	Gung

3. Potwierdzamy usunięcie programów wybierając "TAK" i zatwierdzając przyciskiem "OK".

Edycja kanałów Kasuj wszystkie programy	07:46	piątek 08 luty
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszyst kanały?	kie	
Wythy klawisz INFO aby zobaczyć opis / wskazówki		Genil

4. Wracamy przyciskiem Menu na pilocie do ekranu głównego i wybieramy "SKANOWANIE KANAŁÓW".



5. W wyświetlonym oknie wybieramy "SZYBKIE WYSZUKIWANIE" i zatwierdzamy przyciskiem "OK" na pilocie.

Instalacja	07:48 platek os luty
Szybkie wyszukiwanie Bindatan Ustawienia skanowania	
a	
	Guig

- 6. Na wyświetlonej planszy należy ustawić:
- CZĘSTOTLIWOŚĆ POCZĄTKOWA : przyciskiem w prawo przechodzimy do jej wartości i za pomocą klawiatury numerycznej ustawiamy wartość 394,00 MHz

lr s	nstalacja Szybkie wyszukiwanie	07:48	piątek 08 luty
	Czestołliwość poczatkowa	242.0 MH4	
	Symbol Rate	6900 Kars	
	Scan QAM	256-QAM	
	Skanuj z NIT	Tak	
	Szukaj		
	Sila svenalu	0%	
	jakość sygnału	0%	
	A CONTRACT OF A CONTRACT OF A DESCRIPTION		Bong

➤ Następnie posługując się klawiszami "góra", "dół" w pilocie ("▲, ▼") wybrać przycisk "SZUKAJ" i zatwierdzić wybór przyciskiem "OK"

Instalacja Szybkie wyszukiwanie	07:4	8 plątek 08 luty
Częstotliwość początkowa	242.0 MHz	
Symbol Rate	6900 kS/s	
Scan QAM	256-QAM	
Characteristics of Aller	Tak	
Szaka)		
Siła svenału	04	
Jakość sygnału	016	
D устан помости болько соотуу соот у соотуу соотуу Соотуу соотуу с		Benil

7. Następuje wyszukiwanie programów w dekoderze. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się komunikat, który zatwierdzamy przyciskiem "OK".

Ins Szy	italacja Ibkie wyszukiwa	nie			07.52	08 luty
	Kanały TV	175	🕨 Kan	ały radiowe		
	\$Ch-4331 \$Ch-5107 \$Ch-5109	Zakoń	zono wyszu	kiwanie kanałów		
	\$Ch-5112	1000				
	7 570.00 MH					
2	8 274.00 MHz	6900 k5/s	QAM-256	Nieudane		
	9 258.00 MHz	6900 k5/s	QAM-256	OK OK		
3	0 706.00 MHz	6900 kS/s	QAM-256	_ OK		

8. Po zakończeniu wyszukiwania należy wcisnąć 3 x "MENU" w celu wyjścia z ustawień dekodera.



Programy zostaną poukładane zgodnie z naszą listą programową (dostępną naszej stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta).

Skrócona instrukcja tworzenia własnej listy programowej na dekoderze

(dla Abonentów, którzy chcą mieć programy ułożone wg. własnej kolejności)

W przypadku chęci zmiany pozycji wybranych programów lub usunięcia z listy programów, do których nie posiadają Państwo dostępu (bo nie ma ich w wybranych przez Państwa Pakietach Cyfrowej TVK) należy wykonać poniższe czynności:

1. Poprzez wybranie przycisku "MENU" w pilocie wybrać okno "EDYCJA KANAŁÓW"



2. Następnie "LISTA KANAŁÓW TV", wybór zatwierdzamy "OK".



3. Posługując się przyciskami nawigacyjnymi na pilocie wybieramy program i odznaczamy go przyciskiem "OK."



4. Korzystając z kolorowych przycisków, których funkcje są oznaczone na ekranie możemy zaznaczony program pominąć, usunąć, przesunąć lub dodać do ulubionych.

~	Lissa kanałów TV	
	152 Zoom TV HD	
	153 Filmbox Arthouse HD	
	154 Polsat Sport News HD	
	156 Bollywood HD	
	157 Adventure HD	
	155 NatiGeo Reople HD	
100	158 Nuta TV HD	
100	159 Power TV HD	
	160 TVR HD	
(Olubione Zablakuj Pomiń Olubione Olubione Szablakuj Olubione Szablakuj Olubione Szablakuj Olubione Szablakuj Olubione	D Zmień nazwę

5. Po zakończeniu tworzenia listy w celu wyjścia z ustawień dekodera należy wcisnąć "MENU", aby zachować dokonane zmiany wybieramy "TAK" i potwierdzamy przyciskiem "OK".



6. Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku "MENU" wracamy do trybu oglądania telewizji.